Резервний інтернет: TP-Link Mobile Backup та ASUS Dual WAN

Вхідні лінії

Заздалегідь перевірте основне підключення та резервне LTE окремо. Звірте, які типи резервного з’єднання підтримує саме ваша модель: вбудований LTE, сумісний USB-модем або Ethernet від окремого 4G-роутера.

TP-Link і ASUS

На сумісному TP-Link відкрийте Mobile Backup або розділ резервування WAN і виберіть мобільне підключення як запасне. На сумісному ASUS відкрийте WAN → Dual WAN, призначте основний і резервний інтерфейси та виберіть Failover. Load Balance має іншу мету і може використовувати обидва канали. Наявність і назви пунктів залежать від прошивки.

Практичний тест

При активній основній лінії перевірте поточну WAN. Від’єднайте її і дочекайтеся перемикання. Перевірте доступ, а потім підключіть основну лінію назад. Якщо ввімкнене автоматичне повернення, перевірте його окремо. Під час зміни каналу окремі активні сеанси можуть перерватися.

Самостійний україномовний посібник. Назви меню та доступні функції залежать від моделі, регіону й версії прошивки.