ZTE MF283U — інструкція користувача

Практичний україномовний посібник з підключення та налаштування 4G Wi-Fi роутера. Самостійний виклад за офіційним посібником ZTE MF283U R1.0 (2020). Не є офіційним перекладом або виданням ZTE.

1. Перед початком роботи

• Встановіть роутер у сухому, добре провітрюваному приміщенні, подалі від джерел тепла. Не закривайте вентиляційні отвори.

• Для доступу до мобільного інтернету використовуйте стандартну SIM-картку відповідного формату. Виробник застерігає від використання micro-SIM, nano-SIM і перехідних рамок, які можуть пошкодити слот.

• Перед установленням SIM-картки вимкніть живлення. Вставте SIM у слот відповідно до позначення на корпусі, під’єднайте блок живлення та увімкніть пристрій.

2. Підключення до Wi-Fi

• Увімкніть Wi-Fi на телефоні або комп’ютері. У списку мереж знайдіть назву (SSID), зазначену на наклейці роутера.

• Виберіть мережу та введіть заводський пароль Wi-Fi, указаний на наклейці. Зачекайте на встановлення з’єднання.

• За потреби можна підключити комп’ютер мережевим кабелем до LAN-порту роутера.

3. Вхід до налаштувань

• Підключіться до роутера через Wi-Fi або кабель. Відкрийте браузер та введіть адресу http://192.168.0.1.

• Уведіть пароль адміністратора, указаний на наклейці пристрою. Якщо система пропонує ознайомитися з політикою конфіденційності, підтвердьте згоду.

• Рекомендується змінити заводський пароль адміністратора та пароль Wi-Fi на власні надійні паролі. Назви пунктів меню можуть відрізнятися залежно від прошивки.

4. Налаштування інтернету

• Для роботи із SIM-карткою виберіть режим Wireless Broadband (мобільна мережа). За замовчуванням підключення може здійснюватися автоматично.

• Для кабельного інтернету виберіть Cable Broadband та підключіть кабель провайдера до порту LAN1/WAN. Параметри WAN отримайте у свого провайдера.

• У режимі Automatic роутер самостійно обирає доступний спосіб роботи. Після зміни режиму пристрій може автоматично перезавантажитися.

• Якщо мобільний інтернет не працює, перевірте активність SIM-картки, наявність пакета послуг, PIN-код і налаштування APN у вебінтерфейсі. Значення APN уточнюйте у мобільного оператора.

5. Значення індикаторів

• POWER: синій — живлення працює; вимкнений — немає живлення або є проблема з ним.

• Wi-Fi: синій постійний — мережа працює; синій блимає — передаються дані; вимкнений — Wi-Fi неактивний.

• SIG: синій постійний — добрий сигнал; блимає — слабкий; вимкнений — сигнал відсутній.

• 3G/4G: червоний — пристрій не зареєстрований у мобільній мережі; синій — 4G (блимання означає передавання даних); зелений — 2G/3G.

• PHONE: блимає — вхідний дзвінок; світиться — триває розмова. Функція телефонії залежить від підтримки оператором.

6. Підключення через WPS

• Увімкніть роутер і натисніть кнопку WPS. На пристрої, який підключаєте, запустіть WPS і завершіть з’єднання відповідно до його підказок.

7. Якщо інтернет не працює

• Зачекайте 1–2 хвилини після ввімкнення, перевірте живлення та індикатори.

• Перевірте, чи правильно встановлена SIM-картка, чи є покриття та чи дозволений мобільний інтернет у тарифі.

• Спробуйте переставити роутер ближче до вікна, подалі від перешкод.

• Якщо не відкривається сторінка налаштувань, переконайтеся, що підключені саме до цього роутера, а адреса введена як http://192.168.0.1.

• Якщо Wi-Fi не підключається, перевірте SSID та пароль на наклейці, а також автоматичне отримання IP-адреси.

• Якщо забули змінений пароль адміністратора, може знадобитися скидання до заводських налаштувань. Після скидання власні налаштування буде втрачено.

8. Безпечне використання

• Використовуйте сумісне живлення та не розбирайте корпус. Не допускайте потрапляння рідини.

• Під час грози від’єднуйте живлення від електромережі. Не встановлюйте роутер надворі.

• Дотримуйтеся відстані щонайменше 20 см між пристроєм і тілом під час роботи.

• Для очищення вимкніть роутер та використовуйте суху антистатичну серветку.

Джерело: ZTE MF283U, Let’s go — Getting started with your device, версія R1.0 (2020).
Оригінал: https://oss.ztedevices.com/prod/en/2020/09/20200910361.pdf