Камери через 4G: локальний запис і віддалений доступ

Оцініть вихідний канал

На місці встановлення виміряйте швидкість віддачі 4G у різний час. Оцініть сумарний бітрейт камер, які одночасно передають відео. Запас потрібен для піків та інших пристроїв.

TP-Link і віддалений доступ

Знайдіть на WAN 4G-роутера адресу, видану оператором, і порівняйте її з публічною адресою об’єкта. За CGNAT звичайне перенаправлення портів не дає прямого вхідного доступу. Використовуйте підтримуваний застосунок виробника камер, узгоджений VPN або публічну адресу за домовленістю з оператором. Уникайте прямого відкриття інтерфейсу камери в інтернеті.

Перевірка при втраті LTE

Увімкніть запис у локальному сховищі, якщо камера або реєстратор підтримує цю функцію. Запустіть запис і тимчасово від’єднайте інтернет, залишивши живлення та LAN. Після відновлення перевірте, чи локальний архів охоплює цей проміжок.

Самостійний україномовний посібник. Назви меню та доступні функції залежать від моделі, регіону й версії прошивки.