Як вибрати 4G-роутер для дому

Підключення

Перевірте покриття та пропускну здатність у місці користування. Для постійної мережі зі стаціонарною технікою порівняйте пристрої з LAN. Для поїздок перевірте акумулятор, можливість заряджання під час роботи та формат SIM.

Зовнішня антена

Перед купівлею перевірте діапазони LTE пристрою, кількість антенних входів і тип з’єднання. Перевірте за документацією, що відповідні роз’єми призначені для LTE, а не для Wi-Fi.

Контрольний тест

Підключіть обрану SIM, перевірте статус LTE, швидкість віддачі й отримання. Окремо перевірте покриття Wi-Fi у кімнатах.

Самостійний україномовний посібник. Назви меню та доступні функції залежать від моделі, регіону й версії прошивки.